

Konfektionierung



Kiste 7 (mittel)

10 Kabel bündeln, mit Kabelbinder verbinden und etikettieren



- 10 Kabel abzählen und bündeln, Kabelbinder um die Kabel legen und per Hand verschließen
- Ein ratschendes Geräusch zeigt an, dass der Kabelbinder richtig schließt (sollte dies nicht sein bitte den Kabelbinder drehen und erneut versuchen)



- Die Kabelbinderpistole am Verschluss ansetzen und Abzug betätigen bis der Kabelbinder abgeschnitten wird



- Klebeetikett von der Rolle lösen und über dem Kabelbinder aufkleben
- Wenn alle Kabel gebündelt und etikettiert sind...



- ...Fertig 😊