

Konfektionierung



Kiste 6 (mittel)

Kabelbinder mit Kabelbinderpistole anbringen



- Kabelbinder von der Rückseite der Pappkarte in die Löcher einfädeln
- Darauf achten, dass der Verschluss des Kabelbinders richtig herum liegt (hinten)



- Kabelbinder ein wenig verschließen, ein ratschendes Geräusch zeigt an, dass der Kabelbinder richtig schließt (sollte dies nicht sein bitte den Kabelbinder drehen)



- Nun das Schlauchstück an der Vorderseite in die Schlinge legen und den Kabelbinder per Hand festziehen



- Kabelbinderpistole am Verschluss ansetzen und Abzug betätigen bis der Kabelbinder abgeschnitten wird
- Wenn alle Schlauchstücke angebracht sind → Fertig ☺